

Všeobecný návod na montáž autorádia

Všeobecný návod na montáž autorádia

Krok 1

Dôležité - Otvorte kapotu vozidla a prejdite k batérii. Pomocou vhodného kľúča uvoľnite skrutku, ktorá drží záporný pól batérie, a kábel z nej odpojte. Uložte ho nabok tak, aby bolo vozidlo úplne bez napájania.

Krok 2

Odstráňte pôvodné autorádio. Postup demontáže je uvedený v servisnej príručke vášho vozidla. Po vybratí odpojte všetky pripojené konektory a tiež anténny kábel, ktorý sa nachádza na zadnej strane jednotky.

Krok 3

Do otvoru pre autorádio vložte montážne rámiky (ak sú potrebné), ktoré zabezpečia presné osadenie v palubnej doske. Následne povytiahnite pôvodné káble smerom dopredu, aby boli pripravené na zapojenie.

Krok 4

Pripojte prepojovací kábel medzi novým autorádiom a elektroinštaláciou vozidla. Schému správneho zapojenia nájdete v návode dodanom s rádiom, v časti

Krok 5

Zapojte anténny adaptér, ktorý zabezpečí aj napájanie vstavaného zosilňovača.

Krok 6

Vložte nové autorádio do pripraveného rámčeka pre 2DIN (ak ho balenie obsahuje) a zatlačte ho, až kým nezacvakne na svoje miesto. Následne vráťte späť všetky časti prístrojovej dosky, ktoré ste pri demontáži odstránili. Presný postup opätovnej montáže nájdete v servisnom manuáli vozidla.

Krok 7

Znova pripojte záporný kábel k batérii a pevne dotiahnite skrutku, aby bolo napájanie obnovené. Zavrite kapotu a otestujte funkčnosť nového autorádia.